

INSTALASI DAN PETUNJUK TUNGKU SAUNA KOTAK (VIN TSK) VIN HEATER ELEMENT

Pergudangan Sigma Kartika Jalan Bougenville 3 Blok G6

Gunung Sindur, Bogor, 16340


021-22757191 – 085100287526 – vinheaterelement@gmail.com

INSTRUKSI


1. Tekan saklar Power on kebawah lampu merah akan menyala.
2. Atur suhu pada kontrol suhu ruang 70 s/d 90 derajat celcius. Lampu Heater akan menyala, dan akan mati apabila suhu pada ruang sudah maximal.
3. Tunggu beberapa saat sampai batu sauna memanas kemudian siram air dengan gayung dan pada batu sauna yang sudah panas
4. Proses pada no 3 dapat diulang kembali setelah batu sauna mengering, jangan menyiramkan air secara berlebihan karena menyebabkan batu dan lantai kayu menjadi basah.
5. Non aktifkan sauna bila sudah tidak difungsikan lagi, dengan cara memutar saklar power off ke kiri.

Perhatian!


- a- *Menghangatkan badan hingga berkeringat lebih kurang 10 s/d 20 menit, kemudian keluar untuk mencari udara segar.*
- b- *Usahakan agar lantai tetap kering.*



CARA PEMASANGAN KABEL DAN SETING THERMOCONTROL
SATU PHASE TIGA STEP



**CARA PEMASANGAN KABEL DAN SETING THERMOCONTROL
SATU PHASE TIGA STEP**



ILUSTRASI

